


FRANÇAIS

CHOISIR VOTRE PROPRE COMBINAISON

Votre nouveau cadenas de combinaison est pré-réglé pour s'ouvrir à 0-0-0-0, même si les cadrans sont positionnés sur d'autres numéros..



Étape 1.
Tourner les cadrans
et les aligner sur
0-0-0-0.




Étape 2:
Lever l'anse du
cadenas.



Étape 3.
Tourner l'anse dans le
sens antihoraire de
90°.




Étape 4.
Enfoncer complètement
l'anse, la maintenir
fermement et tourner les
cadrans pour choisir votre
propre combinaison. Ne pas
relâcher l'anse avant d'avoir
défini complètement votre
nouvelle combinaison.




Étape 5.
Relâcher l'anse et la faire revenir à la position d'origine. Votre
cadenas est maintenant prêt à l'emploi.
Conserver votre combinaison dans un endroit sûr et accessible
pour consultation ultérieure.

COMMENT VÉRIFIER LA COMBINAISON

Quand vous oubliez la combinaison du cadenas, vous pouvez utiliser la clé d'urgence pour l'ouvrir et pour retrouver votre combinaison.



Étape 1:
Utiliser la clé
maitresse.



Étape 2.
Tourner la clé de 90°
vers la droite pour
ouvrir la serrure et
libérer l'anse du
cadenas.



Étape 3.
Tourner les cadrans
jusqu'à ce qu'ils
arrêtent. (procédure
valable quelque soit
le cadenas).



Étape 4.
Vous aurez retrouvé
la combinaison
précédente.



Étape 5.
Après avoir trouvé la combinaison d'ouverture n'oubliez pas de
refermer le cadenas. Le cadenas peut être utilisé à nouveau.

Remarque: N' utiliser la clé maitresse uniquement dans les cas de secours.



France-Cadenas

Le spécialiste du cadenas de qualité

Tel: 01 84 16 48 42

Fax: 01 84 73 00 89

E-mail: contact@france-cadenas.fr