



NOTICE D'INSTALLATION & DE PROGRAMMATION DU LOQUET SQUIRE COMBI BOLT3, BOLT4, BOLT5

Pour une première utilisation, la combinaison d'ouverture du loquet est : 0-0-0-0.

Les loquets bloqués suite à une erreur de programmation ne seront ni repris, ni échangés.

INSTALLATION DU LOQUET

1

Installation du loquet avec la gâche en aplat


Placez le loquet et la gâche à l'emplacement désiré et marquez les points de fixation à l'aide d'un crayon. Veillez à ce que le pêne soit enclenché dans la gâche. Percez les 6 trous en utilisant un foret de Ø3,5 mm. Utilisez les vis fournies ainsi que la vis de sécurité pour fixer l'ensemble.



2

Installation du loquet sans la gâche avec prise dans le chambranle

Placez le loquet à l'emplacement désiré et marquez les points de fixation à l'aide d'un crayon. Percez les 4 trous en utilisant un foret de Ø3,5 mm. Utilisez les vis fournies ainsi que la vis de sécurité pour visser l'ensemble.



Effectuez la même opération avec la platine de maintien. Percez le trou de maintien avec un foret de Ø14.

MODIFICATION DE LA COMBINAISON

1

Pour une première utilisation, votre loquet doit être en position ouverte, la combinaison d'usine est : **0-0-0;0-;-0.**

Avant de procéder à la programmation de votre nouvelle combinaison retirez la vis de sécurité. (cf schéma)



2

Une fois la vis retirée, soulevez le boulon du loquet et positionnez le pêne à l'extrémité en position ouverte. Enfoncez le boulon du loquet vers le bas pour le verrouiller dans cette position.



3


Tournez délicatement les molettes jusqu'à la combinaison souhaitée. **Veillez à ce que les molettes soient bien alignées**: la combinaison sera mémorisée dans cette position.



4

Replacer le boulon et le pêne en position fermé et replacez la vis de sécurité.

Brouillez les molettes pour masquer votre combinaison.



Votre loquet est programmé !